# Disc Cleaner

## Mode d‘emploi

Nous vous remercions pour votre confiance et de l'achat du Cleaner.
Veuillez prendre un petit moment de votre temps afin de lire attentivement les instructions suivantes concernant l'emploi de cet apareil . Vous allez constater qu'il suffit de quelques manifestations simples afin de s'en servir: Placez votre CD correctement et fermez le couvercle soigneusement. Le reste se fait automatiquement , du moment oû vous pressez le bouton START. –

## Placement de l'appareil:

- Ouvrez l'emballage à l'emplacement prévu et vérifiez contenu. Faites attention à d'éventuels dommages de transport..
- La Livraison comprend en dehors de l'appareil monté également deux petits récipients contenant le liquide concentré pour le nettoyage et un petit doseur. .
- L'appareil est prévu pour 220 V et 50 Hz. Vérifiez soigneusement si ces références sont également valables pour votre réseau de courant avant de brancher la machine .
- Avant la première mise en service veuillez remplir le Cleaner avec le produit de nettoyage approprié. Il suffit de remplir le Cleaner avec le liquide livré et y ajoutez de l'eau en quantité appropriée.

## Remplissage de l'appareil:

- Pour votre sécurité placez l'appareil sur un support sec et non humide en parfaite position horizontale.
- Ouvrez le couvercle et placez-le en le penchant en avant.
- A l'aide du doseur versez 1 l d'eau dans la chambre de nettoyage ouverte. Bienque la chambre de nettoyage soit concstruit pour 1,5 l – 1l suffit amplement. Vous pouvez vérifier le contenu par la petite fenêtre au recto de l'appareil. Le contenu idéal se trouve entre les deux marquages.
- Ensuite ajoutez le contenu complet d'un des deux récipients.

## Vidange de l'appareil:

- Un remplissage peut être utilisé pour le nettoyage de 100 CDs approximativement.
- Au plus tard après deux mois ou quand vous constaterez que le nettoyage ne s'effectue plus dans les normes voulus vous devriez le remplacer.
- Pour cela veuillez détacher la prise de courant et poser l'appareil sur un endroit fixe (le mieux serait un évier afin que l'eau puisse s'écouler.
- Après cela ouvrez le boulon a 6 pans qui se trouve au recto du cleaner et laissez couler l'eau entièrement.

- Après que l'appareil se soit entièrement vidé n'oubliez surtout pas de resserrer le boulon à fond. Vous n'avez pas besoin d'outils pour cela, le serrage à la main est suffisant..

## Nettoyage des CDs:

- Pressez le bouton principal afin de commencer le chauffement. Lors du chauffage prévu (2 min) le LED du milieu clignote.
- Ouvrez la chambre de nettoyage et positionnez le CD avec l'écriture en haut.
- En refermant le couvercle le CD se fixe automatiquement.
- Tout le reste suit automatiquement dès que vous pressez le bouton Start. Le produit de nettoyage est versé avec temperature constante et une légère pression sur la face dessous . Le CD tourne en différentes directions et avec différentes vitesses.
- A la fin du temps de nettoyage vous entendrez un Bip sonore et le LED vert clignote. Maintenant vous pouvez ouvrir le couvercle et retirer votre CD nettoyé.

## Elements de fonction:

- Sur le front vous verrez en haut et à gauche quatre jaunes et un vert LED qui vous montrent pendant le nettoyage exactement l'écoulement du nettoyage. Une description exacte se trouve sur la plaque du front.
- Le prochain bloc de fontion avec trois autres LED (rouge) sert comme contrôle de sécurité
  - Le LED du haut est rouge si le couvercle est ouvert ou pas bien fermé. Le cas écheant, aucune manipulation est possible.
  - Le LED du milieu (rouge) clignote pendant tout le temps du chauffement j'ausqu'á ce que la temperature optimale est atteinte.
  - Le LED du bas brille quand il n'y a pas, ou ne pas assez de liquide de nettoyage . De plus vous entendrez un signale sonore ininterrompu qui doit tirer votre attention sur ce disfonctionnement.
- En bas du front vous trouverez l'interrupteur pour la mise en marche. Directement á coté, à gauche, un LED jaune servant comme contrôle de la tension et il brille si tout est en ordre . Avec le bouton Start qui se trouve à coté vous mettez l'appareil en marche.
- Au recto de l'appareil vous trouverez l'écoulement de l'eau, qui est fermé avec un grand boulon à six pans. Pour le vidange vous n'avez qu'à desserer ce boulon. A l'aide de la petite fenêtre placée au dessus vous pouvez facilement contrôler le niveau de remplissage en vous servant des marquages Min-Max.

## Instructions de Sécurite:

- Le Disc Cleaner est uniquement utilisable pour le nettoyage de CDs ou de produits identiques.
- Le placement de l'appareil selon les instructions données est indispensable pour un bon fonctionnement.
- Si cela est respecté scrupuleusement, aucun liquide doit sortir de l'appareil. En cas de disfonctionnement veuillez tout de suite débrancher l'appareil et prendre contact avec le service après vente du producteur.
- Ne jamais ouvrir le couvercle pendant le temps du nettoyage! Si cela se produit tout nettoyage est de suite interrompu.
- Vider l'appareil complètement avant chaque transport. Mème si le couvercle est fermé du liquide peut sortir si l'appareil n'est pas en parfaite position horizontale.
- Utilisez seulement le liquide de nettoayage original. Nous ne pouvons pas exclure des dommages et des disfonctionnements si vous utilisez d'autres produits.
- Attention si vous utilisez des CDs avec des Labels en papier! Il y a un danger que ces labels , surtout après plusieurs usages, se dissoudent et que de ce fait il y peut y avoir des problèmes de fonctionnement .
- Ne jamais poser l'appareil dans l'eau. Pour le nettoyage exterieur de l'apprareil il suffit d'un chiffon humide avec un produit de nettoyage de vaisselle.

## Dates Techniques:

Tension: 220 V, 50 Hz
Puissance: 1000 W
Liquide: 1 á 1,5Litres
Pression d'eau: 2 bar
Température du nettoyage: 65°C
Temps du chauffement: 3 min
Cycle de nettoyage: 2 min
Rotation de l'eau: 22 l/min
Poids sans liquide: 4 kg
Garantie: 2 ans de la date d'achat

Reiner Gläss, Seestraße 1, 89551 Königsbronn, Germany
Tel/Fax ++ 49 (0) 7328-7138, D1 ++ 49 (0) 171-6001363
E-Mail info@audiodesksysteme.de, homepage www.audiodesksysteme.de